

Anleitung zum Anschließen und Starten der Mini

Die LE-PBX Software ist auf der "Mini" bereits installiert und lizenziert.

Lieferumfang:

Mini PC; Standfuß; Stromkabel; eventuell 1-2 ISDN USB S0 Adapter

Aufstellen:

Die Mini sollte wie jeder PC an einen Ort ohne direkter Sonneneinstrahlung mit entsprechender Belüftung aufgestellt werden.

Ein umfallen im Betrieb ist dringend zu vermeiden.

Tipp: Mit Hilfe von doppelseitigem Klebeband den Standfuß am Untergrund befestigen. Oder, ohne Standfuß verwenden, hierbei auf ausreichend Kühlung achten.

Wenn Sie ISDN USD S0 Adapter einsetzen, sollte die Nähe zur Schnittstelle (NTBA; interner S0; Telefonanlage) berücksichtigt werden.

Anschließen und starten:

- Verbinden Sie die Mini LE-PBX mit einem Netzkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit ihrem LAN.
- Optional - schließen Sie den/die ISDN USB S0 Adapter an die Mini LE-PBX. Verbinden Sie den/die Adapter mit dem ISDN Kabel an die Schnittstelle (NTBA; interner S0; Telefonanlage).
- Verbinden Sie mit Hilfe des Stromkabels die Mini LE-PBX mit dem Stromnetz.
- Wir empfehlen die Mini hinter einem Überspannungsschutz und USV zu verwenden z.B. USV Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz (bei uns erhältlich).
- Schließen Sie eine USB Tastatur und einen Monitor an um die Netzwerkkonfiguration vornehmen zu können.
- Drücken Sie den Knopf auf der Frontseite - ein blaues Licht erscheint, die Mini LE-PBX fährt hoch
- bei der Auswahl mit oder ohne ACPI **ohne** auswählen.
- Danach müssen Sie an der richtigen Stelle die L-Taste drücken, um in das Menü zur Auswahl der Netzwerkkonfiguration zu kommen.
Beschreibung der Stelle, an der die L-Taste gedrückt werden soll:
Beim Hochfahren kurz bevor die LE-PBX fertig ist, direkt nach einem schwarzen Bildschirm, kommt die Aufforderung (links oben im Bildschirm) die L-Taste zu drücken, um die Lizenz zu ändern.
- Den Punkt zur Netzwerkkonfiguration auswählen
- DHCP auswählen und bei nein die neue IP der LE-PBX; Subnetz und Gateway IP eingeben. Jeweils mit Return bestätigen.
- Im Menü dann einen Neustart (7) auslösen
- beim erneuten Hochfahren wieder ohne ACPI auswählen
- nach ca. 1 Minute sollte die Mini hochgefahren sein.
- Danach gehen Sie an einem PC der sich im gleichen Netzwerk befindet.

Öffnen Sie dort den Browser und geben den Link manuell ein oder Sie klicken einfach den folgenden Link <http://192.168.1.170/pbx/>, damit Sie zum Anmeldefenster der Mini LE-PBX gelangen.